

Testa detta om man har kalla element

1. Ta bort låssprinten och skruva loss termostathuset.

2. Stiftet.



Har stiftet fastnat?

Stiftet ska vara fjädrande för att termostaten ska fungera.

Man får känna sig fram lite, knacka lätt på stiftet med en skiftnyckel och den lossnar då direkt.

Tänk på att inte dra ut stiftet i termostaten, tryck in den i stället. Det sitter ett litet bleck där inne och drar man ut det är risken att elementet börja läcka.